

※2 プッシュスイッチはノーマルオープン、ノーマルクローズの2つの端子があります。
ノーマルオープン側に接続してください

FM/短波用アンテナ
※キットには含まれません。
別途ご用意ください。

